


amazonbasics



Ladder Golf Set with Soft Carrying Case

Ensemble d'Échelles de Golf avec Étui de Transport Souple

Leitergolf-Set mit weicher Tragetasche

Set da Ladder Golf, con Borsa Morbida

Juego De Golf De Escalera Con Funda Blanda

ラダーゴルフセット、ソフトキャリーケース付

B0145IWKBE

English	3
Français	9
Deutsch.....	15
Italiano	21
Español	27
日本語	33

Welcome Guide • English

English

Français

Deutsch



Italiano

Español

日本語

Contents:

Before getting started, ensure the package contains the following components:

A		white tube	x6		
B		red tube	x2		
C		blue tube	x2		
D		blue bola	x3		
E		red bola	x3		
F	 blue edge connector	x6	G	 red edge connector	x6
H	 blue tube connector	x6	I	 red tube connector	x6
J		short tube	x20		
K		soft carrying case	x1		

IMPORTANT SAFEGUARDS



Read these instructions carefully and retain them for future use. If this product is passed to a third party, then these instructions must be included.

- Prior to use, please read these instructions carefully. The product must only be used as described in these instructions. If this product is transferred to a third party, these instructions must also be included.
- This game should only be used in outdoor areas where there is enough space to throw the bolas **D/E**. To avoid injury and property damage, this game should not be played near roads nor within close proximity to property.
- Always make sure to keep sufficient distance from other persons and animals not participating in the game.


⚠ WARNING This is not a child's toy. The recommended age is 14 years old and up. Adult supervision is required for children playing or attending this game.

- Do not climb or stand on the ladder. Any misuse of the ladder may result in injury or damage to it.
- Do not swing the bolas unless tossing them at the ladder during normal game play. Injury to yourself or others may occur if bolas are used improperly.
- The bolas are only built for the purpose of throwing. Do not pull excessively on the bolas, as this may cause the balls to disconnect from the string. Do not throw the bolas if the connection between the balls and string show signs of deterioration or loosening.

⚠ WARNING Do not wrap bolas around body parts. Supervise younger children to ensure their safety during the game


Assembly

- Assemble two ladders according to the following illustrations. Use the red connectors and blue connectors on the same ladder and use one red tube and one blue for each ladder.



- Choose a location with a flat and even surface to set up the ladders.
- Use 2 white, long tubes **A** and 4 short tubes **J** to build the base of the ladder. Connect the tubes with 4 edge connectors **F/G** and 2 tube connectors **H/I** of the same color. Make sure to fully insert the tubes into the connectors at every step.
- Use 1 white, long **A** and 2 long tubes of the different color **B** and **C** to finish building the ladder. Connect the tubes with 2 edge connectors **F/G** and 4 tube connectors **H/I** of the same color. Make sure at every step to fully insert the tube into the connectors.

Assembly



- Mount the second ladder following the same procedure.

Cleaning and Maintenance

- Wipe with a dry cloth as needed to remove dust and dirt.
- Avoid contact with corrosive substances like acids and alkaline.
- Do not leave the bolas in the sun for extended periods of time. Excessive sunlight may deteriorate the nylon rope connecting the balls.

Game Rules

- This game can be played by 2 players or by 2 teams of 2 players each.
- Choose a safe location for the ladders.
- Space the ladders approximately 15 feet apart, facing each other. The distance between the ladders can be adjusted according to the abilities and age of the players.
- The goal is to collect points by getting the bolas to hang off the ladder.

Rules for Two Players

- Throw a coin to decide who will throw the bolas first.
- Each player receives 3 bolas of one color. Players are positioned next to one of the ladders and take turns tossing their bolas at the opposite ladder.

**WARNING**

Make sure to keep a safe distance from the ladder when it is your opponent's turn to toss the bolas.

- Bolas can be bounced off the ground to land on the ladder.
- Players can knock the other team's bolas off the ladder to prevent them from getting points.
- Yelling and distracting other players is allowed, but it is not allowed to touch other players while they are throwing their bolas.
- After all 6 bolas have been tossed, count up the points for each player. Only bolas still hanging from the rungs at the end of the round count for points.
- Knocked-off bolas are 0 points.
- The top rung of the ladder is worth 3 points, the middle rung is worth 2 points and the bottom rung is worth 1 point.
- If a player has 3 bolas on the same rung of the ladder, he gets 1 extra point.
- If a player has 1 bola on each rung of the ladder, he gets 1 extra point.
- After each round, the players will move to the ladder with their bolas on it to collect them and count the points.
- In the next round, the players throw their bolas in the other direction. The player who got the highest score in the previous round will throw first in the next round.

Rules for Four Players

- Four players split into 2 teams of 2 players each.
- One player from each team stands next to one ladder, the remaining two players stand next to the other. The first two opponents take turns throwing the bolas at the opposite ladder. Each player throws 3 bolas.
- Follow the throwing and scoring rules of the game for two players, except that all bolas will be thrown at the same ladder by the first set of players, then thrown back by the second set of players.
- Once all 6 bolas have been tossed, count the points for each team. After points have been tallied for the first two opponents, the second set of opponents take their turn by tossing the bolas back to the opposite ladder.

How to win

- To win the game, a player or team must score exactly 21 point at the end of a round. If the points counted at the end of a round go beyond 21, that player/team gets 0 points for that round.
For example: The red team has 19 points and it's their turn to toss their bolas. They need 2 points to win the game. One bola lands on the bottom rung (1 point) and one lands on the top rung (3 points). $19+1+3=23$, so they receive 0 points for that round. Their score is still 19.

Feedback and Help

Love it? Hate it? Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.



US: amazon.com/review/review-your-purchases#

UK: amazon.co.uk/review/review-your-purchases#



US: amazon.com/gp/help/customer/contact-us

UK: amazon.co.uk/gp/help/customer/contact-us

Guide de Bienvenue • Français

English

Français

Deutsch


Italiano

Español

日本語

Contenu :

Avant de commencer, veuillez vous assurer que l'emballage contient les composants suivants :

A		tube blanc	x 6
B		tube rouge	x 2
C		tube bleu	x 2
D			x 3
E			x 3
F	 connecteur de bords bleu	x 6	G  connecteur de bords rouge
H	 connecteur de tubes bleu	x 6	I  connecteur de tubes rouge
J			x 20
K			x 1

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



Veuillez lire attentivement les présentes instructions et les conserver afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.

- Avant utilisation, veuillez lire attentivement les présentes instructions. Le produit doit être utilisé uniquement tel que décrit dans les présentes instructions. En cas de cession de ce produit à un tiers, les présentes instructions doivent également lui être remises.
- Ce jeu doit être utilisé exclusivement dans des zones à l'extérieur disposant de suffisamment d'espace pour pouvoir lancer les balles **D/E**. Afin d'éviter tout risque de blessures et de dommages matériels, vous ne devez pas jouer à ce jeu à proximité de routes ou à proximité directe d'une propriété.
- Assurez-vous de toujours maintenir une distance suffisante vis-à-vis des autres personnes et empêchez les animaux de participer au jeu.

⚠ AVERTISSEMENT

Ceci n'est pas un jouet pour enfants. L'âge recommandé est de 14 ans et plus. La surveillance d'un adulte est de rigueur si des enfants participent ou assistent à la partie.


- Ne pas escalader ou se tenir debout sur l'échelle. Toute mauvaise utilisation de l'échelle est susceptible d'entraîner des blessures ou un endommagement du produit.
- Ne pas jeter les balles, sauf lorsque vous les lancez vers l'échelle au cours d'une partie normale. Une utilisation incorrecte des balles est susceptible d'entraîner des blessures pour vous-même ou pour autrui.
- Les balles sont conçues exclusivement à des fins de lancer. Ne pas trop tirer sur les balles, car cela est susceptible d'entraîner un détachement des balles de la ficelle. Ne pas lancer les balles si la connexion entre les balles et la ficelle présente des signes de détérioration ou de relâchement.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas enrouler les balles autour de parties du corps. Surveillez les jeunes enfants afin d'assurer leur sécurité pendant la partie.


Montage

- Montez les deux échelles conformément aux illustrations suivantes. Utilisez les connecteurs rouges et les connecteurs bleus sur la même échelle, et utilisez un tube rouge et un tube bleu pour chaque échelle.



- Choisissez un endroit à la surface plane et nivelée pour installer les échelles.
- Utilisez 2 tubes blancs et longs **A**, ainsi que 4 tubes courts **J** pour construire la base de l'échelle. Raccordez les tubes à l'aide de 4 connecteurs de bords **F/G** et de 2 connecteurs de tubes **H/I** de la même couleur. Veillez à bien insérer complètement les tubes dans les connecteurs à chaque étape.
- Utilisez 1 tube blanc et long **A** ainsi que 2 tubes longs de différentes couleurs **B** et **C** pour terminer le montage de l'échelle. Raccordez les tubes à l'aide de 2 connecteurs de bords **F/G** et de 4 connecteurs de tubes **H/I** de la même couleur. Veillez à bien insérer complètement les tubes dans les connecteurs à chaque étape.

Montage



- Montez la seconde échelle en suivant la même procédure.

Nettoyage Et Entretien

- Essuyez le produit à l'aide d'un chiffon sec, au besoin, pour en éliminer toute poussière et saleté.
- Évitez tout contact avec des substances corrosives telles que des produits acides ou alcalins.
- Ne pas laisser les balles au soleil pendant une période prolongée. Une exposition excessive à la lumière du soleil est susceptible de détériorer la corde en nylon reliant les balles.

Règles Du Jeu

- Ce jeu peut être joué à 2 joueurs ou par 2 équipes de 2 joueurs chacune.
- Choisissez un endroit sûr pour les échelles.
- Espacez les échelles d'environ 4,57 m, et placez-les face à face. La distance entre les échelles peut être ajustée en fonction des capacités et de l'âge des joueurs.
- Le but du jeu est de marquer des points en accrochant les balles sur l'échelle.

Règles Pour Deux Joueurs

- Tirez à pile ou face afin de déterminer qui lancera les balles en premier.
- Chaque joueur reçoit 3 balles de la même couleur. Les joueurs se placent à côté de l'une des échelles et lancent leurs balles à tour de rôle vers l'échelle située en face.

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous de maintenir une distance de sécurité vis-à-vis de l'échelle lorsque c'est au tour de votre adversaire de lancer les balles.

- Il est possible de faire rebondir les balles sur le sol pour les faire atterrir sur l'échelle.
- Les joueurs peuvent faire tomber de l'échelle les balles de l'autre équipe afin de l'empêcher de marquer des points.
- Il est autorisé de crier et de distraire les autres joueurs, mais il n'est pas permis de toucher les autres joueurs lorsqu'ils sont en train de lancer leurs balles.
- Une fois que les 6 balles ont été lancées, comptez les points de chaque joueur. Seules les balles toujours suspendues aux échelons à la fin du tour marquent des points.
- Les balles que l'adversaire a fait tomber comptent pour 0 points.
- L'échelon supérieur de l'échelle vaut 3 points, l'échelon intermédiaire vaut 2 points et l'échelon inférieur vaut 1 point.
- Si un joueur place 3 balles sur le même échelon de l'échelle, il marque 1 point de plus.
- Si un joueur place 1 balle sur chaque échelon de l'échelle, il marque 1 point de plus.
- Après chaque tour, les joueurs se dirigent vers l'échelle sur laquelle se trouvent leurs balles afin de les récupérer et de compter leurs points.
- Au tour suivant, les joueurs lancent leurs balles dans l'autre direction. Le joueur qui a obtenu le score le plus élevé au tour précédent lance en premier au tour suivant.

Règles Pour Quatre Joueurs

- Les quatre joueurs se divisent en 2 équipes de 2 joueurs chacune.
- Un joueur de chaque équipe se tient debout à côté de l'une des échelles. Les deux joueurs restants se tiennent debout à côté de l'autre. Les deux premiers adversaires lancent leurs balles à tour de rôle vers l'échelle située en face. Chaque joueur lance 3 balles.
- Suivez les règles de lancer et de marquage de points de la partie à deux joueurs, mis à part le fait que toutes les balles seront lancées vers la même échelle par le premier ensemble de joueurs, puis renvoyées par le second ensemble de joueurs.
- Une fois que les 6 balles ont été lancées, comptez les points pour chaque équipe. Une fois que les points ont été comptés pour les deux premiers adversaires, le second ensemble d'adversaires relance les balles à tour de rôle vers l'échelle située en face.

Comment gagner

- Pour remporter la partie, un joueur ou une équipe doit marquer exactement 21 points à la fin d'un tour. Si les points comptés à la fin d'un tour sont supérieurs à 21, alors le joueur/l'équipe marque 0 points pour ce tour. Par exemple : L'équipe rouge a 19 points et c'est à leur tour de lancer leurs balles. Ils ont besoin de 2 points pour remporter la partie. Une balle atterrit sur l'échelon inférieur (1 point) et une autre atterrit sur l'échelon supérieur (3 points). $19 + 1 + 3 = 23$. Ils marquent donc 0 points pour ce tour. Leur score reste à 19.

Vos Avis et Aide

Vous l'adorez ? Vous le détestez ? Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.



FR : amazon.fr/review/review-your-purchases#

CA : amazon.com/review/review-your-purchases#



FR : amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

CA : amazon.ca/gp/help/customer/contact-us

Bedienungsanleitung • Deutsch

English

Français

Deutsch


Italiano

Español

日本語

Inhalt:

Bevor Sie beginnen, prüfen Sie, ob die Verpackung die folgenden Teile enthält:

A		weiße Stange	x6
B		rote Stange	x2
C		blaue Stange	x2
D		blaue Bola	x3
E		rote Bola	x3
F		blauer Randverbinder	x6
G		roter Randverbinder	x6
H		blauer Stangenverbinder	x6
I		roter Stangenverbinder	x6
J		kurze Stange	x20
K		Tragetasche	x1

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig und bewahren Sie sie zur künftigen Verwendung auf. Wenn dieses Produkt an Dritte weitergegeben wird, muss diese Gebrauchsanweisung beigefügt werden.

- Lesen Sie diese Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch. Das Produkt darf ausschließlich diesen Anweisungen entsprechend verwendet werden. Wenn das Produkt an Dritte weitergegeben wird, muss diese Gebrauchsanweisung beigefügt werden.
- Dieses Spiel sollte ausschließlich in Außenbereichen verwendet werden, in denen ausreichend Platz zum Werfen der Bolas (D/E) zur Verfügung steht. Um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden, sollte dieses Spiel nicht in der Nähe von Straßen oder in unmittelbarer Nähe von bebauten Grundstücken gespielt werden.
- Achten Sie immer auf ausreichenden Abstand zu Personen, die nicht am Spiel teilnehmen, und zu Tieren.

⚠️ WARNUNG

Dies ist kein Kinderspielzeug. Das empfohlene Mindestalter beträgt 14 Jahre. Für Kinder, die das Spiel spielen oder daran teilnehmen, ist eine Beaufsichtigung durch Erwachsene erforderlich.


- Klettern oder steigen Sie nicht auf die Leiter. Eine unsachgemäße Verwendung der Leiter kann zu Verletzungen oder Beschädigungen führen.
- Schwingen Sie die Bolas nicht, sofern Sie diese nicht im Laufe eines normalen Spiels an die Leiter werfen. Bei unsachgemäßer Verwendung der Bolas können Sie sich selbst oder andere Personen verletzen.
- Die Bolas sind ausschließlich zu Wurfzwecken vorgesehen. Ziehen Sie nicht übermäßig an den Bolas, da sich die Bälle sonst von der Schnur lösen können. Werfen Sie die Bolas nicht, wenn die Verbindung zwischen den Bällen und der Schnur Anzeichen von Abnutzung oder Lockerung aufweist.

⚠️ WARNUNG

Wickeln Sie die Bolas nicht um Körperteile. Beaufsichtigen Sie jüngere Kinder, um ihre Sicherheit während des Spiels zu gewährleisten


Montage

- Bauen Sie zwei Leitern entsprechend der nachfolgenden Abbildungen zusammen. Verwenden Sie die roten und blauen Verbindungsstücke an derselben Leiter. Verwenden Sie jeweils eine rote und eine blaue Stange für jede Leiter.



- Wählen Sie einen flachen, ebenen Untergrund, um die Leitern aufzustellen.
- Verwenden Sie 2 weiße, lange Stangen **A** und 4 kurze Stangen **J**, um die Grundfläche der Leiter aufzubauen. Verbinden Sie die Stangen mit 4 Randverbindern **F/G** und 2 Stangenverbindern **H/I** derselben Farbe. Achten Sie bei jedem Schritt darauf, die Stangen vollständig in die Verbindungsstücke einzusetzen.
- Verwenden Sie 1 weiße, lange Stange **A** und 2 lange Stangen unterschiedlicher Farbe **B** und **C**, um die Leiter fertig aufzubauen. Verbinden Sie die Stangen mit 2 Randverbindern **F/G** und 4 Stangenverbindern **H/I** derselben Farbe. Achten Sie bei jedem Schritt darauf, die Stangen vollständig in die Verbindungsstücke einzusetzen.

Montage



- Bauen Sie die zweite Leiter nach derselben Vorgehensweise auf.

Reinigung und Pflege

- Wischen Sie bei Bedarf Staub und Schmutz mit einem trockenen Tuch ab.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit ätzenden Substanzen wie Säuren und Basen.
- Setzen Sie die Bolas nicht für längere Zeiträume der Sonne aus. Übermäßige Sonneneinstrahlung kann die Nylonschnur beschädigen, mit der die Bälle verbunden sind.

Spielregeln

- Dieses Spiel kann von 2 Spielern oder von 2 Teams mit jeweils 2 Spielern gespielt werden.
- Wählen Sie einen sicheren Ort für die Leitern aus.
- Positionieren Sie die Leitern in einem Abstand von ca. 4,57 Metern voneinander, sodass sie zueinander zeigen. Der Abstand zwischen den Leitern kann den Fähigkeiten und dem Alter der Spieler entsprechend angepasst werden.
- Das Ziel ist es, Punkte zu sammeln, indem die Bolas auf die Leiter geworfen werden.

Regeln für zwei Spieler

- Werfen Sie eine Münze, um zu entscheiden, wer die Bolas zuerst werfen darf.
- Jeder Spieler erhält 3 Bolas von einer Farbe. Die Spieler stellen sich neben einer der Leitern auf und werfen ihre Bolas abwechselnd an die gegenüberliegende Leiter.

⚠️ WARNUNG

Achten Sie darauf, einen Sicherheitsabstand zur Leiter einzuhalten, wenn der Gegenspieler mit dem Werfen der Bolas an der Reihe ist.

- Bolas dürfen vom Boden abprallen, um an der Leiter zu landen.
- Spieler können die Bolas des anderen Teams von der Leiter werfen, damit es keine Punkte für die Bolas bekommt.
- Schreien und Ablenken der anderen Spieler ist erlaubt, aber es ist nicht erlaubt, andere Spieler zu berühren, während sie ihre Bolas werfen.
- Nachdem alle 6 Bolas geworfen wurden, werden die Punkte für jeden Spieler gezählt. Nur Bolas, die am Ende der Runde noch an den Sprossen hängen, werden als Punkte gewertet.
- Abgeworfene Bolas zählen 0 Punkte.
- Die obere Sprosse der Leiter zählt 3 Punkte, die mittlere Sprosse 2 Punkte und die untere Sprosse 1 Punkt.
- Wenn ein Spieler 3 Bolas an derselben Sprosse der Leiter hat, erhält er 1 Zusatzpunkt.
- Wenn ein Spieler 1 Bola an jeder Sprosse der Leiter hat, erhält er 1 Zusatzpunkt.
- Nach jeder Runde gehen die Spieler zur Leiter mit den Bolas, um diese einzusammeln und um die Punkte zu zählen.
- In der nächsten Runde werfen die Spieler ihre Bolas in die andere Richtung. Der Spieler, der in der vorigen Runde die meisten Punkte erzielt hat, wirft in der nächsten Runde als Erster.

Regeln für vier Spieler

- Vier Spieler werden in 2 Teams mit jeweils 2 Spielern aufgeteilt.
- Ein Spieler jedes Teams steht neben einer Leiter. Die beiden anderen Spieler stehen neben der anderen Leiter. Die beiden ersten Gegenspieler werfen die Bolas abwechselnd auf die gegenüberliegende Leiter. Jeder Spieler wirft 3 Bolas.
- Folgen Sie den Wurf- und Punkteregeln für das Spiel mit zwei Spielern, mit der Ausnahme, dass die ersten Spieler zunächst alle Bolas auf dieselbe Leiter werfen und die zweiten Spieler diese danach zurückwerfen.
- Sobald alle 6 Bolas geworfen wurden, werden die Punkte für jedes Team gezählt. Nachdem die Punkte für die ersten beiden Gegenspieler abgezählt wurden, sind die zweiten Gegenspieler an der Reihe, die Bolas zurück auf die gegenüberliegende Leiter zu werfen.

Wie können Sie gewinnen?

- Um das Spiel zu gewinnen, muss ein Spieler oder ein Team am Ende einer Runde exakt 21 Punkte haben. Wenn die Punktzahl am Ende einer Runde 21 übersteigt, erhält der Spieler/das Team für diese Runde 0 Punkte.
Beispiel: Das rote Team hat 19 Punkte und ist mit dem Werfen der Bolas an der Reihe. Es benötigt 2 Punkte, um das Spiel zu gewinnen. Eine Bola landet auf der unteren Sprosse (1 Punkt) und eine landet auf der oberen Sprosse (3 Punkte). $19+1+3=23$, somit erhält das Team für diese Runde 0 Punkte. Die Team-Punktzahl beträgt weiterhin 19.

Feedback und Hilfe

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht? Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite! AmazonBasics setzt sich für die Bereitstellung kundenorientierter Produkte ein, um Ihre hohen Qualitätsstandards zu erfüllen. Bitte schreiben Sie eine Rezension, in der Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt teilen.



amazon.de/review/review-your-purchases#



amazon.de/gp/help/customer/contact-us

Guida di Benvenuto • Italiano

English

Français

Deutsch




Italiano

Español

日本語

Contenuto:

Prima di iniziare, assicurarsi che la confezione contenga i seguenti componenti:

A		tubo bianco	x6
B		tubo rosso	x2
C		tubo blu	x2
D			bola blu x3
E			bola rossa x3
F		raccordo per bordo blu x6	G  raccordo per bordo rosso x6
H		raccordo per tubo blu x6	I  raccordo per tubo rosso x6
J			tubo corto x20
K			borsa morbida x1

AVVISI DI SICUREZZA IMPORTANTI



Leggere attentamente le istruzioni e conservarle per utilizzo futuro. In caso di cessione del prodotto a terzi, accludere parimenti questo manuale utente.

- Prima dell'uso, leggere attentamente queste istruzioni. Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente come descritto nelle presenti istruzioni. Se il prodotto viene ceduto a terzi, è necessario allegare anche queste istruzioni.
- Questo gioco deve essere utilizzato solo in aree esterne dove c'è abbastanza spazio per lanciare le bolas **D** **E**. Per evitare danni a persone e cose, non si deve giocare vicino a strade o a proprietà.
- Accertarsi sempre di mantenere una distanza sufficiente da altre persone e animali che non partecipano al gioco.


⚠ATTENZIONE Questo non è un giocattolo per bambini. L'età consigliata è di 14 anni e oltre. Per i bambini che giocano o che partecipano al gioco è necessaria la supervisione di un adulto.

- Non salire o stare in piedi sulla scala. L'uso improprio della scala può causare lesioni o danni.
- Non oscillare le bolas se non lanciandole sulla scala durante il normale gioco. L'uso improprio delle bolas può causare lesioni a se stessi o ad altri.
- Le bolas sono costruite solo allo scopo di lancio. Non tirare eccessivamente le bolas, in quanto ciò potrebbe causare il distacco delle palle dalla corda. Non gettare le bolas se il collegamento tra le palle e la corda presenta segni di deterioramento o allentamento.

⚠ATTENZIONE Non avvolgere le bolas intorno alle parti del corpo. Supervisionare i bambini più piccoli per garantire la loro sicurezza durante il gioco


Montaggio

- Montare due scale secondo le seguenti illustrazioni. Utilizzare i raccordi rossi e blu sulla stessa scala e utilizzare un tubo rosso e uno blu per ciascuna scala.



- Scegliere un punto con una superficie piana e regolare per installare le scale.
- Utilizzare 2 tubi lunghi bianchi (A) e 4 tubi corti (J) per costruire la base della scala. Collegare i tubi con 4 raccordi per bordo (F/G) e 2 raccordi per tubo (H/I) dello stesso colore. Assicurarsi di inserire completamente i tubi nei raccordi ad ogni passo.
- Utilizzare 1 tubo lungo bianco (A) e 2 tubi lunghi di diverso colore (B) e (C) per finire la costruzione della scala. Collegare i tubi con 2 raccordi per bordo (F/G) e 4 raccordi per tubo (H/I) dello stesso colore. Assicurarsi ad ogni passo di inserire completamente il tubo nei raccordi.

Montaggio



- Montare la seconda scala seguendo la stessa procedura.

Pulizia e Manutenzione

- Pulire con un panno asciutto, se necessario, per rimuovere la polvere e lo sporco.
- Evitare il contatto con sostanze corrosive quali acidi e alcalini.
- Non lasciare le bolas al sole per periodi prolungati. Una luce solare eccessiva può deteriorare la corda di nylon che collega le palle.

Regole Del Gioco

- Si può giocare in 2 giocatori o in 2 squadre di 2 giocatori ciascuna.
- Scegliere una posizione sicura per le scale.
- Posizionare le scale a circa 4,57 m l'una di fronte all'altra. La distanza tra le scale può essere regolata in base alle abilità e all'età dei giocatori.
- Lo scopo è quello di fare punti facendo sì che le bolas vengano appese sulla scala.

Regole Per Due Giocatori

- Lanciare una moneta per decidere chi lancerà le bolas per primo.
- Ogni giocatore riceve 3 bolas di un colore. I giocatori si posizionano accanto a una delle scale e a turno lanciano le proprie bolas verso la scala opposta.

⚠ ATTENZIONE Assicurarsi di mantenere una distanza di sicurezza dalla scala quando tocca all'avversario lanciare le bolas.

- Le bolas possono essere rimbaltate a terra per finire sulla scala.
- I giocatori possono scalzare le bolas dell'altra squadra dalla scala per impedire loro di fare punti.
- E' permesso urlare e distrarre gli altri giocatori, ma non è permesso toccarli mentre lanciano le bolas.
- Dopo che tutte e 6 le bolas sono state lanciate, contare i punti per ogni giocatore. Solo le bolas ancora appese ai pioli alla fine del round contano per i punti.
- Le bolas scalzate valgono 0 punti.
- Il piolo superiore della scala vale 3 punti, quello centrale 2 punti e quello inferiore 1 punto.
- Se un giocatore ha 3 bolas sullo stesso piolo della scala, ottiene 1 punto extra.
- Se un giocatore ha 1 bola su ogni piolo della scala, ottiene 1 punto extra.
- Dopo ogni round, i giocatori si spostano verso la scala con le proprie bolas su di essa per raccoglierle e contare i punti.
- Nel round successivo, i giocatori lanciano le proprie bolas nella direzione opposta. Il giocatore che ha ottenuto il punteggio più alto nel round precedente lancerà per primo nel round successivo.

Regole Per Quattro Giocatori

- Quattro giocatori divisi in 2 squadre di 2 giocatori ciascuna.
- Un giocatore di ogni squadra si posiziona accanto a una scala, gli altri due giocatori stanno accanto all'altra. I primi due avversari lanciano a turno le bolas verso la scala opposta. Ogni giocatore lancia 3 bolas.
- Seguire le regole di lancio e di punteggio del gioco per due giocatori, tranne che tutte le bolas saranno lanciate sulla stessa scala dal primo gruppo di giocatori e poi lanciate indietro dal secondo gruppo di giocatori.
- Una volta che tutte e 6 le bolas sono state lanciate, contare i punti per ogni squadra. Dopo aver contato i punti per i primi due avversari, il secondo gruppo di avversari lancia a turno le proprie bolas indietro verso la scala opposta.

Come si vince

- Per vincere la partita, un giocatore o una squadra deve fare esattamente 21 punti alla fine di un round. Se i punti contati alla fine di un round vanno oltre i 21, quel giocatore/quadra riceve 0 punti per quel round. Per esempio: La squadra rossa ha 19 punti e tocca a lei lanciare le bolas. Servono 2 punti per vincere la partita. Una bola atterra sul piolo inferiore (1 punto) e una su quello superiore (3 punti). $19+1+3=23$, quindi per quel round ottengono 0 punti. Il loro punteggio è ancora 19.

Feedback e Aiuto

Ti piace? Oppure no? Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

AmazonBasics si impegna a distribuire prodotti orientati al cliente che siano all'altezza degli standard più elevati. Pertanto, invitiamo i clienti a scrivere una recensione per condividere le proprie esperienze con il prodotto.



amazon.it/review/review-your-purchases#



amazon.it/gp/help/customer/contact-us

Guía de Bienvenida • Español

English

Français

Deutsch


Italiano

Español

日本語

Contenido:

Antes de comenzar, compruebe que el embalaje incluye los siguientes componentes:

A		tubo blanco	x6
B		tubo rojo	x2
C		tubo azul	x2
D		bola azul	x3
E		bola roja	x3
F		conector de borde azul	x6
G		conector de borde rojo	x6
H		conector de tubo azul	x6
I		conector de tubo rojo	x6
J		tubo corto	x20
K		funda blanda	x1

CONSEJOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para futuras consultas. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.

- Lea estas instrucciones atentamente antes de usar el producto. El producto solo debe utilizarse como se describe en estas instrucciones. Si transfiere el producto a una tercera persona, deben incluirse también estas instrucciones.
- Este juego solo debe utilizarse en un lugar exterior donde haya espacio suficiente para lanzar las bolas **D/E**. Para evitar daños y lesiones a la propiedad, este juego no debe practicarse cerca de carreteras ni cerca de propiedades.
- Asegúrese siempre de mantener una distancia suficiente respeto de otras personas y animales que no participen en el juego.

⚠ ADVERTENCIA

No es un juguete para niños. La edad recomendada es 14 años en adelante. Es necesaria la supervisión de un adulto si hay niños jugando o participando en este juego.


- No salte ni se ponga de pie encima de la escalera. Un uso incorrecto de la escalera puede provocar lesiones o daños.
- No balancee las bolas a menos que las arroje a la escalera durante el juego. Si las bolas no se utilizan correctamente, pueden provocar lesiones al jugador o a otras personas.
- Las bolas se han diseñado solo para tirar. No tire de las bolas con exceso ya que esto podría provocar que se desconectaran de la cadena. No tire las bolas si la conexión entre la bola y la cadena muestra signos de deterioro o aflojamiento.

⚠ ADVERTENCIA

No se enrolle las bolas alrededor del cuerpo. Supervise los menores para garantizar su seguridad durante el juego


Montaje

- Monte dos escaleras según las ilustraciones siguientes. Utilice los conectores rojo y azul en la misma escalera y utilice un tubo rojo y uno azul para cada escalera.



- Elija una ubicación con una superficie plana y uniforme para montar las dos escaleras.
- Utilice 2 tubos largos, blancos (A) y 4 tubos cortos (J) para construir la base de la escalera. Conecte los tubos con 4 conectores de borde (F/G) y 2 tubos conectores (H/I) del mismo color. Asegúrese de insertar los tubos completamente en los conectores en cada paso.
- Utilice 1 tubo largo, blanco (A) y 2 tubos largos de diferente color (B) y (C) para terminar de construir la escalera. Conecte los tubos con 2 conectores de borde (F/G) y 4 tubos conectores (H/I) del mismo color. Asegúrese de insertar completamente el tubo en los conectores en cada paso.

Montaje



- Monte la segunda escalera siguiendo el mismo procedimiento.

Limpieza y Mantenimiento

- Limpie el producto con un paño seco con el fin de eliminar la suciedad y el polvo.
- Evite el contacto con sustancias corrosivas como los ácidos y lejías.
- No deje las bolas al sol durante largos periodos de tiempo. Una luz solar excesiva puede deteriorar la cuerda de nailon que conecta las bolas.

Normas Del Juego

- En este juego pueden jugar 2 jugadores o 2 equipos de 2 jugadores cada uno.
- Elija un lugar seguro para las escaleras.
- Coloque las escalas aproximadamente a 4,57 m de distancia, una frente a la otra. La distancia entre las escaleras se puede ajustar de acuerdo con las habilidades y la edad de los jugadores.
- El objetivo es conseguir puntos colgando las bolas en la escalera.

Normas Para Dos Jugadores

- Lance una moneda para decidir quién lanzará las bolas primero.
- Cada jugador recibe 3 bolas de un color. Los jugadores se colocan junto a una de las escaleras y, por turnos, lanzan sus bolas a la escalera contraria.

⚠ ADVERTENCIA

Mantenga una distancia de seguridad con la escalera cuando sea el turno de lanzar las bolas de su oponente.

- Las bolas pueden rebotar en el suelo para caer en la escalera.
- Los jugadores pueden derribar las bolas del otro equipo para evitar que consigan puntos.
- Gritar y distraer a otros jugadores está permitido pero no se pueden tocar mientras lanzan sus bolas.
- Una vez lanzadas las 6 bolas, deben contarse los puntos de cada jugador. Solo las bolas que todavía cuelgan de los peldaños al final de la ronda cuentan para los puntos.
- Las bolas caídas son 0 puntos.
- El peldaño superior de la escalera vale 3 puntos, el peldaño central 2 puntos y el inferior 1 punto.
- Si un jugador tiene 3 bolas en el mismo peldaño, consigue 1 punto adicional.
- Si un jugador tiene 1 bola en cada peldaño, consigue 1 punto adicional.
- Después de cada ronda, los jugadores se acercarán a la escalera para recoger sus bolas y contar los puntos.
- En la ronda siguiente, los jugadores lanzan sus bolas en la otra dirección. El jugador que haya conseguido la puntuación más alta en la ronda anterior, lanzará en primera posición en la ronda siguiente.

Normas Para Cuatro Jugadores

- Los cuatro jugadores se dividen en 2 equipos de 2 jugadores cada uno.
- Un jugador de cada equipo se sitúa junto a una escalera, los otros dos jugadores se sitúan uno al lado del otro. Los dos primeros adversarios se turnan para lanzar las bolas a la escalera opuesta. Cada jugador lanza 3 bolas.
- Siga las reglas de lanzamiento y anotación del juego para dos jugadores, excepto que todas las bolas serán lanzadas en la misma escalera por el primer grupo de jugadores, y luego serán lanzadas de vuelta por el segundo grupo de jugadores.
- Una vez que hayan lanzado las 6 bolas, deben contarse los puntos para cada equipo. Después de que se han contado los puntos para los primeros dos adversarios, es el turno del segundo grupo para lanzar las bolas de nuevo a la escalera opuesta.

Cómo ganar

- Para ganar el juego, un jugador o un equipo deben conseguir exactamente 21 puntos al final de una ronda. Si los puntos obtenidos al final de una ronda superan los 21, ese jugador/equipo consigue 0 puntos en esa ronda. Por ejemplo: El equipo rojo tiene 19 puntos y es su turno de lanzamiento. Necesitan 2 puntos para ganar el juego. Una bola cae en el peldaño inferior (1 punto) y una en el superior (3 puntos). $19+1+3=23$, por lo tanto, reciben 0 puntos para esa ronda. Su puntuación es todavía 19.

Comentarios y Ayuda

¿Le encanta? ¿No le gusta nada? Escriba una opinión como cliente.

En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.



ES: amazon.es/review/review-your-purchases#

MX: amazon.com.mx/review/review-your-purchases#



ES: amazon.es/gp/help/customer/contact-us

MX: amazon.com.mx/gp/help/customer/contact-us

ウェルカムガイド・日本語

内容：スタートする前に、パッケージに以下のものが含まれていることを必ず確認してください。

A		チューブ、白	x6
B		チューブ、赤	x2
C		チューブ、青	x2
D		ボラ、青	x3
E		ボラ、赤	x3
F		エッジコネクタ、青	x6
G		エッジコネクタ、赤	x6
H		チューブコネクタ、青	x6
I		チューブコネクタ、赤	x6
J		ショートチューブ	x20
K		ソフトキャリーケース	x1

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

日本語

安全に関する重要なお知らせ

対象ユーザー

本製品は、本書の内容を理解し、安全に使用できる人を想定して設計されています。本書に記載されている情報に従って本製品を使用できない人、例えば障害のある方やお子様の本製品を使用する場合は、使用者を監督できる同伴者が必要となります。



このお知らせをよく読み、今後のため常に注意深く保存してください。本製品を第3者にゆずる際は、必ずこの取扱説明書をつけておゆずりください。

危険表示の区分

本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。本書では、誤った取り扱いをした場合に生じる危害や損害の程度を下記のように区分して説明しています。

記号	内容
 警告	取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。

- お使いになる前に、この説明書を注意深くお読みください。本製品はこの説明書に述べられた以外の使い方はしないでください。本製品を第3者にゆずる際は、必ずこの取扱説明書をつけておゆずりください。
- このゲームはボラ **D/E** を放り投げることができるだけの広さのある屋外でのみ行ってください。怪我や家屋へのダメージを避けるため、このゲームは道路近くや家屋に接近した場所では行わないでください。
- ゲームに参加していない人や動物との間に、常に十分な距離をおくようにしてください。


▲ 警告： これは子供のおもちゃではありません。14歳以上のかたにお勧めします。お子様がこのゲームを行うまたは参加する場合は大人の監督が必要です。

- ラダーに登ったり上に立つことはおやめください。ラダーの誤ったご使用は怪我やラダーへのダメージのもととなります。
- ボラは通常のゲームのプレーとして投げるのでない限り、振り回さないでください。誤った使い方は本人または他人の怪我につながる可能性があります。
- ボラは投げることのみを意図して作られています。ボラを強く引っ張るのはおやめください、ボールがひもから外れることがあります。ボールとひもとの接触部分に劣化や緩みが見られた場合はボラを投げるのをおやめください。

▲ 警告： ボラを身体の部分にまきつけるのはおやめください。ゲーム中はお子様の安全を保証するために監督を行ってください。

組み立て


- ふたつのラダーを、以下の図に従って組み立てます。赤いコネクターおよび青いコネクターを同じラダーに使用し、それぞれのラダーに赤いチューブを1本、青いチューブを1本使います。



- ラダーの組み立てには平らで凸凹のない表面をお選びください。

- 白い長いチューブ **A** 2本と短いチューブ **J** を4本使ってラダーのベースをつくります。チューブを同じ色のエッジコネクター **F/G** 4つおよびチューブコネクター **H/I** 2つを使ってつなげます。それぞれのステップでチューブを、必ず完全にチューブコネクターに差し込んでください。
- 白色の長いチューブ **A** 1本と違う色の長いチューブ **B** および **C** 2本を使ってラダーを完成させます。チューブを同じ色のエッジコネクター **F/G** 2つおよびチューブコネクター **H/I** 4つを使ってつなげます。それぞれのステップでチューブを、必ず完全にチューブコネクターに差し込んでください。

組み立て



- 同じ手順でふたつ目のラダーを取り付けます。

掃除およびメンテナンス

- ほこりや汚れを取る必要がある場合は乾いた布で拭いてください。
- 酸やアルカリのような腐食性の物質は避けてください。
- ボラを日なたに長時間放置するのはおやめください。太陽光に長時間当てすぎると、ボールをつなぐナイロンのロープが劣化することがあります。

ゲームのルール

- このゲームは2人でも、または1チーム2人の2チームでも行うことができます。
- ラダーを置くのに安全な場所を選びます。
- ラダーが互いに向き合うように、約 4.57 m の間をあけて置きます。ラダー間の距離はプレーヤーの年齢や技術によって調節できます。
- ボラがラダーからぶら下がった状態でポイントを獲得するのが目的です。

2人用ルール

- コインを投げてどちらが先にボラを投げるかを決めます。
- プレーヤーはそれぞれが同じ色のボラを3つ与えられます。プレーヤーはそれぞれがラダーの隣に立ち、交互に反対側にあるラダーに向かってボラを投げます。

▲ 警告： 相手プレイヤーが投げるときには安全な距離でラダーから離れるようにしてください。

- ボラを地面にバウンドさせてラダーに乗るようにするのは許されます。
- プレーヤーは、相手のボラに自分のボラを当てることにより相手のボラを落とし、相手の得点を妨害することが許されます。
- 相手のプレイヤーに対して大声を上げる、集中力をそぐ等の行為は許されますが、相手がボラを投げている間に相手に触れることは許されません。
- 6つのボラ全てが投げられ終わった時点でそれぞれのプレイヤーの得点を数えます。ラダーの段からぶらいまだに下がっているボラが得点として数えられます。
- 相手に落とされたボラは0点です。
- ラダーの一番上の段は3点です、中段は2点で一番下の段が1点です。
- 同じ段に3つともボラを入れることができれば1点が追加されます。
- 全ての段に1つずつボラを入れることができれば1点が追加されます。
- それぞれのラウンドの後で、プレイヤーは自分のボラのあるラダーに行き、ボラを集めて得点を数えます。

- 次のラウンドでは、それぞれのプレーヤーは逆方向にボラを投げます。前のラウンドで高い得点を取ったほうのプレーヤーが先に投げます。

4人用ルール

- 4人のプレーヤーは2人ずつのチームに分かれます。
- それぞれのチームから1人のプレーヤーが1つのラダーの横に立ち、残りの2人はもう1つのラダーの横に立ちます。最初の2人は交互に反対側のラダーに向かってボラを投げます。それぞれのプレーヤーはボラを3回投げます。
- 2人用のゲームと同じ得点ルールで投げ続けますが、違うところは全てのボラが最初の組のプレーヤーにより、同じラダーに向かって投げられることです。次に2組目のプレーヤーによって逆向きに投げられます。
- 6つのボラ全てが投げられ終わった時点でそれぞれのチームの得点を数えます。最初の2人のそれぞれの得点を計算したら、次の2人は反対側のラダーに向かってボラを投げます。

勝つには

- ゲームに勝つには、プレーヤーはラウンドの終わりにきっちり21点を得点していなければなりません。もしポイントがラウンドの終わりで21点を超えていれば、プレーヤ/チームのそのラウンドの得点は0となります。例えば：赤チームが既に19点取っており、彼らがボラを投げる番であったとします。ゲームに勝つには2点必要です。1つボラが一番下の段に乗り（1点）もう1つが一番上の段に乗りました（3点）。 $19+1+3=23$ 、ということで、彼らはこのラウンドは0点となります。彼らのスコアはいまだに19点です。

製品の廃棄

本製品を廃棄する場合は、各パーツごとに自治体や施設の方針に従って処分してください。

販売元：アマゾンジャパン合同会社

所在地：〒153-0064 東京都目黒区下目黒 1 丁目 8-1

アルコタワーアネックス

URL：<https://www.amazon.co.jp/>

フィードバックとサポート

気に入っていただけましたか？お気に召しませんでしたか？
カスタマーレビューでお知らせください。

AmazonBasics は、皆様の高い水準に答えることのできるような消費者志向型の製品をお届けするのを旨としています。この製品についてのレビューで製品についてのご意見をお聞かせください。

 amazon.jp/review/review-your-purchases#

 amazon.jp/gp/help/customer/contact-us

amazonbasics

amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA
FABRIQUÉ EN CHINE
HERGESTELLT IN CHINA
PRODOTTO IN CINA
HECHO EN CHINA
中国製